

## Comment puis-je configurer mon haut-parleur sur un nouveau réseau Wi-Fi ?

Joachim Ulbrich - 2021-10-19 - Configuration et réglages

Lorsque le haut-parleur n'est pas dans la zone couverte par un réseau Wi-Fi connu, le haut-parleur entre en mode de configuration. Utilisez l'application Google Home pour connecter le haut-parleur à un réseau Wi-Fi.