



Knowledge base > Inbetriebnahme und Einstellungen > Come posso configurare il mio altoparlante su una nuova rete Wi-Fi?

---

## Come posso configurare il mio altoparlante su una nuova rete Wi-Fi?

Joachim - 2020-11-13 - Inbetriebnahme und Einstellungen

Quando l'altoparlante non si trova nella portata di una rete Wi-Fi nota, entra nella modalità configurazione. Utilizzare l'app Google Home per collegare l'altoparlante a una rete Wi-Fi.